



**ИНСТРУКЦИЯ**  
**по нанесению теплозащитного покрытия**  
**«RE-THERM™ ИНГИБИТОР»**

URL: [www.inn-t.com](http://www.inn-t.com) e-mail: [info@inn-t.com](mailto:info@inn-t.com)

Россия, индекс 420034, г. Казань, ул. Вахитова, д.6  
тел.: +7(843)227-07-12, 227-00-98, 250-75-60

## **1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.**

1.1 В данной технологической инструкции приведен процесс нанесения теплозащитного покрытия «RE-THERM™ ИНГИБИТОР» на следующие виды поверхностей:

- металл;
- бетон;
- кирпич;
- цемент;
- гипс;
- пластик;
- стекло;
- дерево

1.2 Теплозащитное покрытие «RE-THERM™ ИНГИБИТОР» должно соответствовать требованиям ТУ 2316-112-00209600-2009

1.3 Каждая партия защитного покрытия должна сопровождаться паспортом, подтверждающим качество продукции, а на каждом тарном месте должна быть этикетка предприятия - изготовителя.

## **2. ПРИМЕНЯЕМЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ОБОРУДОВАНИЕ.**

- 2.1 Набор шпателей.
- 2.2 Кисти волосяные с длинной мягкой щетиной.
- 2.3 Электромеханический инструмент для очистки поверхности.
- 2.4 Металлические щетки, шкурка.
- 2.5 Безвоздушный краскопульт высокого давления Graco, Wagner и т.п.
- 2.6 Компрессор

## **3. ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ.**

3.1 Подготовка поверхности для нанесения «RE-THERM™ ИНГИБИТОР» заключается в удалении с поверхности остатков мусора, отслаивающихся фрагментов поверхности, обеспыливание поверхности, а при необходимости в обезжиривании и/или грунтовании поверхности.

3.2 При очистке поверхности необходимо обратить внимание на тщательную обработку углублений, уголков и стыков.

3.3 После очистки поверхность необходимо обеспылить, используя сжатый воздух или другие средства.

3.4 Бетон, кирпич, цементную штукатурку и т.п. кристаллические поверхности с  $t$  ниже +18 °C следует загрунтовать покрытием «RE-THERM™ ИНГИБИТОР», разведенным в пропорции 5:1 (на 1 л «RE-THERM™ ИНГИБИТОР» добавить 0.2 л воды), в 1 слой. При  $t$  +18 °C и выше грунтование не требуется.

3.5 Поверхности, покрытые гипсовыми штукатурками и шпатлевками, а также имеющие в своей основе картон, бумагу и т.п. следует в обязательном порядке предварительно загрунтовать грунтом в 1-2 слоя и материал «RE-THERM™ ИНГИБИТОР» наносить только после полного высыхания грунтовочных слоев.\*

**\*В качестве грунта рекомендуется использовать концентрат «NANO-FIX™», разбавленный водой в соответствии с инструкцией по нанесению.**

Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата	Лист	2
					Инструкция по нанесению «RE-THERM™ ИНГИБИТОР»	

3.6 Металлические поверхности (черный металл и т.п. металлы, пригодные к окрашиванию водно-дисперсионными красками) с признаками коррозии следует подготовить к покрытию материалом «RE-THERM™ ИНГИБИТОР» одним из следующих способов:

1) Очистить от рыхлой ржавчины металлической щеткой или другими механическим способом. «RE-THERM™ ИНГИБИТОР» допускается наносить на коррозионный налет толщиной не более 100 мкм;

2) Зачистить механическим способом поверхность до металлического блеска (в этом случае грунтовочный слой не требуется);

**Если металлическая поверхность не имеет признаков коррозии, достаточно перед нанесением теплоизоляции «RE-THERM™ ИНГИБИТОР» обезжирить поверхность ацетоном.**

3.7 Металлические поверхности (нержавеющая сталь, алюминий и прочие металлы, не пригодные к окрашиванию водно-дисперсионными красками), следует предварительно загрунтовать соответствующим грунтом (проконсультироваться у поставщиков красок и грунтов)\*\*.

**\*\*В качестве грунта рекомендуется использовать грунт концентрат «NANO-FIX™ PRIMER» в соответствии с инструкцией по нанесению.**

3.8 Поверхности, имеющие в своей основе дерево и т.п. можно покрывать материалами «RE-THERM ИНГИБИТОР» без предварительного грунтования.

3.9 Пластики, стекло и другие материалы, адгезия к которым вызывает сомнение, можно предварительно испытать пробными нанесениями «RE-THERM™ ИНГИБИТОР» и при необходимости предварительно загрунтовать соответствующим грунтом (проконсультироваться у поставщиков красок и грунтов)\*\*

**\*\*В качестве грунта рекомендуем использовать грунт концентрат «NANO-FIX™ PRIMER» в соответствии с инструкцией по нанесению.**

3.10 Поверхности, покрытые (окрашенные) неизвестным материалом, вызывающим сомнение, перед нанесением материалов «RE-THERM™ ИНГИБИТОР» можно очистить от такого покрытия с помощью металлических щеток или другим механическим способом, а металлические трубопроводы при невозможности их очистки можно покрыть стеклохолстом, намотав его по типу бинта и при необходимости закрепив проволокой.

3.11 На поверхности, покрытые (окрашенные) материалом, не вызывающим сомнение, то есть, если поверхность окрашена красками, лаками, грунтами, пропитками либо другими покрытиями, которыеочно держатся на поверхности и не реагируют на водные субстанции, «RE-THERM™ ИНГИБИТОР» можно наносить, предварительно обеспылив и обезжирив их.

3.12 Поверхности при  $t$  более +70 °C перед нанесением рабочего слоя необходимо загрунтовать материалом «RE-THERM™ ИНГИБИТОР», разведенным водой объемом 20% от объема материала. Грунтование необходимо провести 1-3 раза, с промежуточными сушками 1-2 часа. Для полной уверенности в правильности применения и соблюдения технологии нанесения теплоизоляционного покрытия «RE-THERM™ ИНГИБИТОР» в условиях высокотемпературного режима (свыше +70 °C) рекомендуется консультироваться с представителем поставщика продукта.

Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата
------	------	----------	---------	------

## 4. ПОДГОТОВКА ТЕПЛОЗАЩИТНОГО СОСТАВА.

4.1 Открыть емкость с теплозащитным составом.

4.2 Тщательно перемешать до образования однородной сметаноподобной массы. При перемешивании с помощью дрели с насадкой, частота оборотов насадки не должна быть более 300 об/мин.

**ПРИМЕЧАНИЕ:** При длительном хранении материала вакуумированные микросфераы могут всплывать, образуя на поверхности материала плотный слой, который не следует удалять, так как это уменьшит содержание в материале его основного компонента.

В таком случае требуется проткнуть всплыvший слой наполнителя во многих местах и тщательно перемешать материал до образования однородной сметанообразной массы. Затем перелить продукт в чистое ведро через фильтр (металлическая сетка с ячейками 2-3 мм или дурилаж), разбивая комочки на сетке кистью. Оставшиеся на фильтре комочки удалить. Таким образом можно избежать засорения головки распылителя и получить ровную и гладкую поверхность изоляции.

4.3 В случае необходимости состав следует разбавить водой из расчета не более 50 г на 1 литр «RE-THERM™ ИНГИБИТОР». Разбавление следует производить небольшими порциями, поскольку материал разжижается очень легко, даже при добавлении небольшого количества воды.

## 5. НАНЕСЕНИЕ ТЕПЛОЗАЩИТНОГО ПОКРЫТИЯ «RE-THERM™ ИНГИБИТОР».

5.1 Предварительно перемешанный (при необходимости процеженный) материал перемешать и отлить в расходную емкость, из которой будут производиться работы по нанесению изоляции.

5.2 Не допускается наносить покрытие на влажную или обледенелую поверхность. Не рекомендуется работать во влажную погоду, т.к. материал разжижается водой, вследствие чего увеличится продолжительность сушки.

5.3 В состав «RE-THERM™ ИНГИБИТОР» входят высокоэффективные антисорбционные добавки, благодаря чему дополнительное грунтование металлических поверхностей (кроме перечисленных в п. 3.7) не требуется.

5.4 Не допускается наносить покрытие на незащищенную поверхность перед дождем. Полностью высохшее покрытие водостойко.

5.5 Нанесение покрытия необходимо производить при температуре окружающего воздуха и подложки не ниже +5 °C и относительной влажности не более 75%.

5.6 Производство работ во влажную погоду приводит к увеличению продолжительности сушки.

5.7 Толщина нанесения одного слоя не более 0,5 мм, время высыхания каждого слоя при температуре окружающего воздуха +20 °C и относительной влажности воздуха 70% - 24 часа.

5.8 При работе продукт в расходной емкости необходимо время от времени перемешивать, чтобы не допустить межфазного расслоения.

5.9 Расход покрытия для получения сухого слоя толщиной 0,5 мм 500-550 мл/м<sup>2</sup>.

**ПРИМЕЧАНИЕ:** Расход покрытия в существенной мере зависит от множества факторов, которые могут увеличивать его до нескольких раз. Такими факторами являются условия окружающей среды (скорость ветра), механизированный способ нанесения (при помощи краскопульта), труднодоступность узла применения, стесненные условия нанесения,

Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата	Лист	4
					Инструкция по нанесению «RE-THERM™ ИНГИБИТОР»	

*профессионализм исполнительного персонала, впитывающая способность и геометрическая форма поверхности.*

5.10 Для точного измерения толщины готового покрытия использовать измеритель толщины мокрого слоя лакокрасочных покрытий (например, толщиномер-гребенка Константа ГУ Универсальная). Защитное покрытие, нанесенное на поверхность, должно лежать сплошным равнотолщинным покровом, без пропусков, потеков и вмятин.

5.11 После работы кисточки, шпатели и распылители необходимо тщательно промыть водой и полученный «промывочный раствор» использовать для разжижения материала в последующие дни.

## **6. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ.**

6.1 Теплозащитное покрытие **«RE-THERM™ ИНГИБИТОР»** не обладает общетоксичным и кожно-резорбтивным действием.

6.2 При работе с продуктом рекомендуется пользоваться защитными очками, фартуком. При нанесении **«RE-THERM™ ИНГИБИТОР»** распылителем пользоваться респираторами ШБ-1 «Лепесток-200» ГОСТ 12.4.028. Если помещение хорошо проветривается или работы ведутся вне помещения, респираторы не требуются

6.3 Хранение и применение теплозащитного покрытия не связано с соблюдением особых требований техники безопасности, так как оно пожаро- и взрывобезопасно.

6.4 К самостоятельной работе следует допускать лиц, ознакомленных с данной инструкцией.

6.5 Транспортировка и хранение теплозащитного покрытия **«RE-THERM™ ИНГИБИТОР»** должны производиться в плотно закрытой таре при температуре окружающего воздуха не ниже +5 °C и не выше +35 °C.

## **7. КРИТИЧЕСКИЕ СИТУАЦИИ.**

7.1 При попадании продукта в глаза - немедленно промыть глаза проточной водой в течение 15 минут. Если раздражение сохраняется - проконсультироваться с врачом.

7.2 При попадании **«RE-THERM™ ИНГИБИТОР»** на кожу - промыть водой с мылом. Загрязненную одежду выстирать.

7.3 При попадании **«RE-THERM™ ИНГИБИТОР»** в органы дыхания выйти на свежий воздух.

7.4 В случае пролива продукта для облегчения уборки использовать любой впитывающий материал типа песка, грунта, ветоши и т.д.

## **8. ЮРИДИЧЕСКИЕ ЗАМЕЧАНИЯ.**

8.1 Информация, приведенная в настоящем документе, получена в результате лабораторных испытаний и практического опыта использования материалов при правильном хранении и применении. В связи с невозможностью контролировать условия применения материала, влияющие на технологический процесс, производитель не дает каких-либо гарантий, кроме гарантии качества продукта, а также не несет юридической и иной ответственности за неправильное использование или истолкование данной информации. Пользователь продукции обязан испытать ее пригодность действительным целям и намерениям потребителя посредством входного контроля материала перед использованием. Потребителю всегда следует запрашивать

Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата	Лист	Инструкция по нанесению <b>«RE-THERM™ ИНГИБИТОР»</b>	5

более свежие технические данные по конкретным продуктам, информация по которым высыпается по запросу.

## 9. ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ОЗНАКОМЛЕНИЯ.

(должность и ФИО ответственного лица)

(наименование предприятия)

Ознакомлен с настоящей инструкцией и допущен к выполнению работ.

(подпись ответственного лица)

(дата)

Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата